Нанесение жидких обоев. Пошаговая инструкция



1 этап — налить воду

Налейте воду (вода должна быть чистой, без осадка и примесей) комнатной температуры в пластмассовую ёмкость из расчёта на один пакет. В таблице найдите название вашей коллекции и уточните количество воды на 1 пакет смеси. Каждую упаковку необходимо готовить отдельно, даже если их потребуется несколько для нанесение на одну поверхность.

Коллекция	Объем воды на 1 пакет	Площадь покрытия
Форт	2,5 литра	2,5 - 3 м²
Miracle	до 3-х литров	3 м²
Норд	4,5 литра	3.5 - 4 м²
Ист	4,5 литра	3.5 - 4 м²
Прованс	4,5 литра	3.5 - 4 м²
Арт Дизайн	4,5 литра	3 - 3.5 м²
Оптима	6 литра	4.5 - 5 м²
Стандарт	6 литра	4.5 - 5 м²
Престиж	6 литра	3.5 - 4 м²

Виктория	6 литра	3.5 - 4 м²
Эйр Лайн	6 литра	3.5 - 4 м²
Вест	6 литра	3.5 - 4 м²
Сауф	6 литра	3.5 - 4 м²
Экодекор	6 литра	3 м²
Рельеф	7 литра	3 - 3.5 м²
Премиум	7 литра	3 - 3.5 м²
Рекоат 1	7,5 литра	7 м²
Рекоат 2	7,5 литра	7 м²
Рекоат 3	7,5 литра	7 м²
Виктория	6 литра	3.5 - 4 м²



Высыпать в воду

2 этап — добавки и состав пакета высыпать в воду

Высыпаем в ёмкость с водой блеск (добавку), однако если вам он не нужен, его можно не использовать.

Встряхнуть содержимое пакета, распределяя сыпучую смесь равномерно. После чего содержимое пакета полностью высыпать в емкость с водой.

Внимание!

Не допускается частичное замешивание пакета. Это связано с тем, что связующие компоненты (в т. ч. и клей) в упаковке находятся в сухом виде. В процессе транспортировки может оказаться так, что в одном месте пакета компоненты в большей концентрации, чем в другой его части. При замешивании части пакета связующие компоненты в этой части пакета могут отсутствовать в нужной концентрации, и обои не будут отвечать всем заявленным производителем характеристикам. Будьте внимательны!

Остатки материала всегда можно высушить и использовать в любой момент.




3 этап — перемешать вручную

Перемешать вручную, процеживая массу между пальцами (во избежание образования сгустков клея). Все составляющие натуральные и абсолютно безвредны для кожи.

Совет

Подготовьте ровно столько замеса, сколько хватит для нанесения на всю поверхность от угли до угла.



4 этап — выдержать 12 часов

Выдержать замоченную массу рекомендуемое время — 12 часов, используя для удобства хранения упаковочный пакет от жидких обоев.
Через 12 часов смешайте несколько пакетов в общей пластиковой ёмкости, хорошо перемешать смесь вручную. Жидкие обои готовы к нанесению.
Возможны незначительные цветовые колебания от партии к партии, рекомендуется по мере расхода смеси пополнять пластиковую ёмкость, смешивая новый материал с оставшейся массой.



5 этап — нанести

Готовую смесь нанести небольшими порциями пластмассовой тёркой или мастерком. Тёрка должна прилегать к материалу под углом 10–15 градусов, образуя клин. Оптимальная толщина слоя 1,5–2 мм.

Совет

Для удобства нанесения можно добавить до 1 литра воды комнатной температуры на один пакет.
Для идеального нанесения SILK PLASTER через 1–2 часа, используя боковое освещение, разгладить поверхность тёркой, смачивая ее в воде.



6 этап — высушить

Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +15 °С, влажность — нормальная. Время высыхания жидких обоев: 24–48 часов, в зависимости от температуры и влажности. Рекомендуется проветривать помещение.